

Montaż poliwęglanu na szklarni Alistan 20x20 i 30x30

№	Nazwa części	Rozmiar ramy w metrach, liczba części w sztukach			
		3x4	3x6	3x8	3x10
1	Liczba arkuszy poliwęglanu o wymiarach 2,1x6 m	3	4	5	6



Na początku montażu poliwęglanu do ramy należy usunąć folię ochronną z arkuszy. Powierzchnia z warstwą ochronną UV pokryta jest zadrukowaną folią. Przy usuwaniu folii zaleca się zaznaczenie tej strony arkusza markerem.

Gotowe styłaże ściany przedniej i tylnej układamy na płaskim kawałku terenu tak, aby dolne profile i słupki drzwiowe były równoległe dla obu ościeżnic (jak na rysunku 2). Przykrywamy je całą (2,1x6 m) płytą poliwęglanu, wyrównując krawędź o szerokości 2,1 m dokładnie wzdłuż dolnej krawędzi, oraz o długości 6 m wzdłuż linii obu drzwi. Jednocześnie dwa sektory łuków pozostaną odkryte, a część arkusza będzie wystawać poza linię dolnego profilu jednej z ram. Mocujemy arkusz za pomocą wkrętów samogwintujących do ramy w kilku miejscach, aby nie mógł odsunąć się od linii.



Oстрым ножом одетnij część wystającą poza linię profilu i zakryj nią jeden z odkrytych sektorów łuków.



Przymocuj za pomocą wkrętów samogwintujących i przetnij nożem wzdłuż łuku.



Nieosłonięty odcinek łuku drugiej ramy pokrywamy pozostałością po przycięciu poliwęglanu.



Odcinamy wystający profil z poliwęglanu, odcinamy nadmiar poliwęglanu, oddzielając w ten sposób obie ramy. Przycinamy linie drzwi i okien. Ramy przednia i tylna są gotowe.



Montujemy całą metalową ramę z osłoniętymi przednimi i tylnymi osłonami szklarni.



Od dolnego profilu przez łuki ramy do dolnego profilu szklarnię pokrywamy całymi arkuszami poliwęglanu (2,1x6 m) z zakładką 5-8 cm i wystającymi poza przednią i tylną osłonę o 5 cm. Przymocuj poliwęglan do profili metalowych za pomocą wkrętów dachowych.

